

5046 Odganjalec Water Guard Solar

NAPOTKI GLEDE UPORABE

Odganjalec živali »Water Guard Solar« odganja nepovabljene »obiskovalce« z neškodljivim vodnim curkom na vrtu ali parceli. V primeru, ko vgrajeni senzor znotraj dometa do 10 m zazna gibanje, bo vključil vodni curek za približno 5 sekund. Večino živali ta curek zmoti in zapustijo nadzorovano območje. Tudi zvok razdelilnega ventila, ki se ga sliši ob aktiviranju vodnega curka, moti živali in pomaga pri varnem preganjanju. Šele pri ponovni zaznavi gibanja se sproži nov curek vode. S tem je zagotovljen visok učinek pri zelo nizki porabi vode. Odganja majhne in velike ptiče, pse, mačke, divjad itd. Posebej primeren je za odganjanje sive čaplje od ribnikov.

PREVERJANJE NAPRAVE

Vzemite napravo iz škatle in preverite, če so na napravi ali njenih delih poškodbe. V takem primeru naprave ne uporabljajte.

ZAČETEK OBRATOVANJA

Privijte škropilnik **(A)** na navoj, ki se nahaja na zgornjem delu ohišja senzorja **(7)**. Na rahlo privijte, da voda ne bo puščala. Pri privijanju ne pretiravajte, ker lahko poškodujete navoj. Ko ventil deluje, se sliši klikanje.

Za preverjanje naprave zavrtite občutljivostno stikalo **(6)** na zadnji strani ohišja senzorja **(7)** v smeri urinega kazalca do stopnje 9. S svojo roko pojdite preko senzorja gibanja **(3)** na sprednji strani. Sedaj bi se moralo slišati klikanje. Ventil se odpre in klikanje je slišno približno 5 sekund. Pred ponovno aktivacijo senzorja sledi približno 5 sekund pavze. To prepreči, da bi se živali navadile na napravo, kar se zgodi pri stalnem obratovanju.

Sedaj zemeljsko cev **(D)** privijte na cev **(C)** in jo pritrdite na spodnji strani ohišja senzorja **(7)**. Tudi tukaj ne uporabite preveč moči. Tudi tukaj na rahlo privijte, da voda ne bo puščala. Sedaj napravo z zemeljsko cevjo zapičite v zemljo in pazite, da škropilnik gleda v smer, kamor naj bi brizgal vodo. Pri tem ne pritiskajte preveč na ohišje, ker lahko pride do poškodb. Nastavite občutljivost senzorja na zadnji strani **(6)** naprave:

Položaj »0« senzor ni aktiven

Položaj »9« področje zajema ca. 10 m

Sedaj priključite svojo vrtno cev na priključek, ki se nahaja na zemeljski cevi (klinu) **(4)**.

Za nastavitev naprave še ni potrebno odpreti vode. (če pa zaradi glasnega okolja še ne slišite klikanja ventila, pa odprite vodo, da boste preverili napravo).

Pojdite pred senzor **(3)**, da preverite območje zajema senzorja in ustrezno nastavite občutljivost na zadnji strani **(6)**, dokler ne dosežete želene distance.

Sedaj lahko nastavite še kot brizganja in sicer tako, da spremenite razdaljo obeh omejevalnikov radija **(1)**. Na rahlo pritisnite na njiju, da ju boste lažje zavrteli. Omejevalnika postavite tako, da bo kovinski ročaj deloval znotraj obeh omejevalnikov in da bo škropilnik

kazal v želeno smer. Bolj kot sta omejevalnika narazen, večji je kot delovanja vodnega curka. Med obratovanjem se glava škropilnika med omejevalnikoma samodejno premika naprej in nazaj. Sedaj lahko odprete vodo in začnete uporabljati napravo. Če so potrebne nadaljnje nastavitve, ponovite prejšnje korake.

Pozor: Za polnjenje akumulatorskih baterij postavite ali položite napravo na sončno mesto, da bodo sončne celice priskrbele dovolj energije in da delovanje naprave zaradi pomanjkanja omrežne napetosti ne bo omejeno. Za zagotovitev funkcije senzorja **(3)** redno čistite lečo z vlažno krpo, ki se ne kosmati.

Ob nevarnosti slane naprave ne pustite zunaj. Za čas skladiščenja vzemite baterije iz naprave.

Zaznavno območje PIR javljalnika gibanja:

Sledeče informacije glede PIR javljalnika gibanja služijo zgolj kot referenca. Na občutljivost senzorja negativno vplivajo spremenljivi parametri ko so npr. vreme in okolica.

PIR senzor:

kot zajema: ca. 120° (odvisno od vremena in okolice)

domet: do cca. 10 m (odvisno od vremena in okolice)

trajanje pavze: cca. 5 sek

PREVIDNOSTNI UKREPI

Naprave ne usmerjajte na sosednje parcele ali javno dostopne površine.

Naprava je predvidena izključno za uporabo na lastni parceli.

Odganjalec živali je narejen za reševanje težav s prosto sprehajajočimi se, neprivezanimi ali potepuškiimi živalmi.

OSKRBA Z ENERGIJO

Akumulatorska baterija:

1. Odprite pokrov predala za baterije **(5)** tako, da odvijete 4 vijake. Sedaj vstavite baterijski paket velikosti »M« /Mignon/ AA (NiMH 1,2 V). Pri tem pazite na pravilno polarnost.
2. Zaprite pokrov predala za baterije **(5)** tako, da spet privijete vse vijake. Pazite na to, da je pokrov dobro zaprt.

Pozor! Pomembni napotki glede baterije:

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Če baterije stečejo, lahko to trajno poškoduje napravo. Baterije in akumulatorske baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da baterije oddate na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali pri trgovcu, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način.

ES IZJAVA O SKLADNOSTI

Es izjavo o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden ob koncu teh navodil.

TEHNIČNI PODATKI

Pir senzor (3): 120* kot zajema, ca. 10 m, nastavljivo

Nadzorovana površina: ca. 60 m²

Domet vodnega curka: ca. 10 m, nastavljivo

Priključek za cev (4): standardni hitro zapiralni sistem

Pogon na sončne celice: 4 x 1,2 V, NiMH, komplet AA baterij za večkratno polnjenje.

(oskrba z napetostjo nadziralnega senzorja in ventila s pomočjo vgrajenih akumulatorskih baterij, ki se polnijo preko sončnih celic **(2)** (akumulatorske baterije so priložene))

Dimenzije:

Plastična cev vključno z zemeljskim klinom, sestavljeno, dolžina: ca. 40 cm

Višina odganjalca vključno z zemeljskim klinom: ca. 65 cm

Napotki:

Pomembno: V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, garancija ne velja. Za posledično škodo proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva. Pri morebitnih popravilih je potrebno uporabiti samo originalne nadomestne dele, da preprečite resne poškodbe. V vsakem primeru je vedno potrebno preveriti, če je naprava primerna za uporabo na tistem mestu.

UPORABA SKLADNO Z NAMENOM

Naprava je koncipirana izključno kot odganjalec živali. Namenjena je za zasebno uporabo in ne za industrijsko. Zato uporabljajte to napravo tako kot ja to opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neskladno z namenom in lahko vodi do poškodb stvari ali celo oseb. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

ODGANJALEC PSOV, MAČK IN KUN

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILO

- Ne prižigajte naprave, če ima vidne poškodbe.
- Ne odpirajte ohišja.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Zavarujte napravo pred odprtim ognjem ali vročimi površinami.
- To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 12 let ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem. Če so pod nadzorom ali pa so bili podučeni glede varne uporabe naprave in razumejo s tem

povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci te naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

- Otrokom, ki so manjši od 12 let, preprečite stik z napravo.

SPLOŠNI NAPOTKI

Odstranjevanje embalaže:

Embalažo odstranite glede na njeno vrsto. Karton in papir dajte med odpadni papir, folijo pa med plastiko.

Stara naprava:

Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje odpadkov: stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. V primeru, ko naprave ne bi mogli več uporabljati, je vsak uporabnik zakonsko obvezan stare naprave oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov: npr. v zbirnem centru svoje občine/dela mesta. Na tak način je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in da ne bo negativnih vplivov na okolje. Zato so električne naprave s tukaj prikazanim simbolom.