

SI

WK0508 – Odganjalec glodavcev in kun za avtomobile

Namenjen zaščiti materialov pred glodanjem glodavcev, preprečuje propadanje žic in cevi avtomobila, avtodomov, kosilnic, traktorjev itd. Med sestavinami, ki se uporabljajo za izdelavo svečk, cevi in turbo cevi so nekatere sestavine na bazi koruznega ali krompirjevega škroba, nekatere iz sladkornega trsa; glodavci imajo to radi.

Strošek popravila kadar je treba zamenjati celotni kabelski sveženj zaradi poškodbe lahko znaša od 100€ do 3000€.

UČINKOVITOST

Odganjalec je **testiran** in **dokazan** v neodvisnih laboratorijih. Ultrazvok moti sluh glodavcev in jih privede v stanje stresa. Ker ne morejo prepoznati nevarnosti in se zato počutijo negotovo, glodavci zapustijo vozilo. Močno jih moti ultrazvok, katerega frekvenca se s časom spreminja in se tako izogne odvisnosti.

UPORABA

Postavljanje

- 1.Namestite napravo pod pokrov avtomobila. Izogibajte se območjem z visokimi temperaturami (npr. izpušnemu kolektorju).
- 2.Beli konektor priključite na vhod ultrazvočnega odganjalca glodavcev.
- 3.Priključite rdečo žico na pozitivni(+) pol avtomobilskega akumulatorja.
- 4.Priključite črno žico na negativni (-) pol avtomobilskega akumulatorja.
- 5.S priloženimi pritrdilnimi elementi pritrdite enoto v motorni prostor.

Naprave ne postavljajte tam, kjer bi lahko motila premikajoče se dele.

Način delovanja

- 1.Pritisnite gumb ON / OFF, če želite vklopiti napravo. 4 LED lučke utripajo 2 sekundi.
- 2.Indikator na sredini 10 sekund hitro utripa rdeče. Naprava deluje.
- 3.Ultrazvočni način 120 sekund: izmenični ultrazvok in bliskavica. Prenos ultrazvočnega signala se spreminja med 25 kHz in 55 kHz.
- 4.Ultrazvočni način 180 sekund: naprava znova zažene cikle korakov od 3 do 4, dokler ne zazna vibracij motorja.

VARNOST AVTOMOBILA

Oddajnik ne vpliva na funkcionalnost vozila. Porabi malo energije iz akumulatorja vozila. Naprava ne deluje, ko je motor vozila ugasnjen. Takoj ko se vozilo zažene, se naprava samodejno izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.

Baterija: če je napetost akumulatorja nižja od 10,5 V, odganjalec preneha delovati, da bi ga zaščitil.

Tehnične značilnosti:

Moč: 12 V – 24 V DC (enosmerni tok).

Poraba: 0,6 W – 1,2 W.

Frekvence: nihanja med 25kHz in 55 kHz.